

# Tetra 26°C Safety Heater

## テトラ26°C安全ヒーター

### 100W/150W/200W

#### 観賞魚用26°C固定式ヒーター

## 取扱説明書

このたびは、当社製品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。誤った使用方法により、人・魚・家財道具等に重大な事故を引き起こす恐れがありますので、ご使用前にこの取扱説明書を必ず最後まで読み、十分にご理解いただいた上で正しくご使用ください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

裏面の安全上のご注意を必ずお読みください。


## 使用方法

電源プラグは、すべてのセットが終了するまで、コンセントに差し込まないでください。

本製品には、サーモスタットは必要ありません。

1. 本製品を水中に入れ、本体をキスゴムで水槽内壁面に固定します。本製品には、水温を感知するためのセンサーが内蔵されています。より正確な水温を維持するために、以下のことをお守りください。

- ① 砂の中に埋めないでください。
- ② 縦にセットしないで、横に寝かせてセットしてください。
- ③ 水の流れのあるところにセットしてください。(止水中で使用禁止)
- ④ ヒーターを覆うようなものは使わないでください。(ヒーターカバーなど)



※ やむをえず縦にセットする場合は必ず水流のあるところにセットしてください。

- ご注意**
- ヒーターは、水槽ガラス面(プラスチック面)から離して使用してください。
  - 高温多湿・直射日光・振動・ほこりの多い場所等は避けてください。
  - お子様だけの使用や幼児の手の届く場所は避けてください。

2

## 日常の点検とお手入れ

1. 使用中は、必ず水温計で1日数回、水温を確認してください。
2. ヒーターは水中で使用してください。また、ヒーターは絶えずON・OFFを繰り返していますので、コード各部分の消耗が進み、故障がおこりやすくなりますので、約1年で新しいヒーターにお買い替えください。

### (お手入れ方法)

ヒーター管には炭酸カルシウムなど茶色がかった汚れが付着し、故障の原因となる場合もありますので定期的によく掃除して下さい。

- ① 差し込みプラグをコンセントから抜きます。
- ② ヒーター本体は、電源を切ってから10分以上水中に置いた後に取り出してください。
- ③ スポンジや布で、本体に付着した汚れをきれいに拭き取ります。(シンナーや洗剤などの薬品は、使用しないでください。)

④ 差し込みプラグの刃および刃の根元に、ほこり・水滴・塩分等が付着していたときは、きれいに拭き取ってください。

⑤ もと通りに取り付けてください。  
※ 付着物が多く付いたヒーターは危険ですので使わないで下さい。

### 警告

- やけどの恐れがあります。




6

2. 水槽内に水が入っているのを確認してください。

3. エアーポンプまたは、フィルターをセットして水が十分にかくはんされるようにしてください。

4. 差し込みプラグをコンセントに確実に差し込んでください。また、差し込みプラグは、水槽より高く水のかからない位置に設置してください。やむをえず、水槽より低い位置の差し込みプラグを使用する場合、水がコードを伝わって侵入しないように、コンセントより低い位置にコードのたわみをつけるようにしてください。



- ご注意**
- 交流100V専用です。それ以外では使用しないでください。
  - 濡れた手で差し込みプラグに触らないでください。
  - たこ足配線はしないでください。
  - 電源コードを加工したり、無理に曲げたり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。

5. 設置後しばらくの間様子を見て、水温が26°C±1.5°Cで安定したことを確認してから魚類や水草を入れてください。水温の確認は、必ず水温計で行ってください。

● 水温は、毎日水温計で確認してください。  
万一水温に異変を感じたときは、ご使用を中止し、ただちに差し込みプラグをコンセントから抜き、販売店もしくは弊社インフォメーションセンターまでご連絡ください。

3

## こんなときには… (故障かな?と思ったら)


● 次の点検をしてもなお不具合の場合は、販売店もしくは弊社インフォメーションセンターまでご相談ください。

症状	確認	処置
水温が低い	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 空焚きをしませんでしたか?</li> <li>● 差し込みプラグがコンセントから抜けていませんか?</li> <li>● 水槽の容量に合ったヒーターをお使いですか?</li> <li>● 水槽周辺の温度が低くありませんか?</li> <li>● サーモスタットを併用していませんか?</li> <li>● 砂の中に埋めていませんか?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 差し込みプラグをコンセントから抜き、20°C以下の水中で10分以上放置後に再度差し込みプラグを差し込んでください。</li> <li>○ 差し込みプラグをコンセントに確実に差し込んでください。</li> <li>○ 水槽の容量に合ったヒーターを使用してください。</li> <li>○ 水槽を暖かい場所へ移動させてください。</li> <li>○ サーモスタットは必要ありません。差し込みプラグは直接コンセントへ挿入してください。</li> <li>○ 砂の上に出してください。</li> </ul>
水温が高い	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本製品が空気中にありませんか?</li> <li>● 水槽周辺の温度が高くありませんか?</li> <li>● 水槽に直射日光が当たっていませんか?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 本製品は、必ず水中になるように取り付けてください。</li> <li>○ エアコンやファン等で水槽周囲の温度を下げてください。</li> <li>○ 水槽を直射日光のあたらない場所へ移動させてください。</li> </ul>
ヒーター管が赤くみえる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ヒーター管内の電熱線が透けて見える。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 異常ではありません。</li> </ul>
ヒーター管に付着物がある	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 水中に含まれる炭酸カルシウムが付着したもの。(茶色)</li> <li>● 水中のコケの付着。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ いずれもスポンジで洗い落としてください。</li> </ul>

7

- ご注意**
- 水槽の容量に合ったヒーターを使用してください。
  - 水槽内の水は、常に循環させてください。
  - 本製品は、高い気温の影響で上昇した水温を下げる冷却機能はありません。

## 使用例



4



## 警告

- 分解・修理・改造等は絶対にしないでください。
- 感電・火災・けが・故障の恐れがあります。

8

# 安全点検

- 差し込みプラグに、ほこり・水滴・塩分等が付着していないかをこまめに確認してください。もし、付着していればきれいに拭き取ってください。
- 水温は水温計により確認してください。

愛情点検		ご使用のセラミックヒーターの点検を!	
	こんな症状はありませんか	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源コードやプラグが異常に熱くなる。</li> <li>●コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。</li> <li>●いつもと違って温度が異常に高くなったり、こげくさい匂いがする。</li> <li>●その他の異常や故障がある。</li> </ul>	
		<p>ご使用を中止し、ただちに差し込みプラグをコンセントから抜き、販売店もしくは弊社インフォメーションセンターまでご連絡ください。</p>	

# 製品仕様

品名	テトラ 26℃安全ヒーター 100W	テトラ 26℃安全ヒーター 150W	テトラ 26℃安全ヒーター 200W
定格消費電力	101W	150W	200W
定格電圧	AC100V 50/60Hz		
温度調整範囲	26℃±1.5℃		
適合水槽の目安	45cm水槽	60cm水槽	75cm水槽
用途	屋内の家庭用観賞魚水槽用		

※適合水槽は、外気温により多少異なります。




# 安全上のご注意





ここに示した注意事項は、本製品を正しくお使いいただき、お客様への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

**△警告:**誤った使用をしたとき、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容



**△注意:**誤った使用をしたとき、人が障害を負う可能性および物的損害のみが発生する内容

絵表示の例

	△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。
	⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
	●記号は、行為を強制したり、指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は差し込みプラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

警告	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●使用中や使用直後のヒーターには、絶対に触れないでください。</li> <li>○やけどの恐れがあります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ヒーター本体は必ず水中で使用してください。ヒーターを空気中で通電しないでください。</li> <li>○やけどや火災の恐れがあります。</li> <li>●濡れた手で差し込みプラグを触らないでください。</li> <li>○感電の恐れがあります。</li> <li>●差し込みプラグ(特に刃の間)には、ほこり・水滴・塩分等を付着させないでください。</li> <li>○ショートや火災の恐れがあります。</li> <li>●本製品は交流100V専用です。それ以外では使用しないでください。</li> <li>○感電・火災・故障の恐れがあります。</li> <li>●屋内で使用する観賞魚専用です。それ以外の用途では使用しないでください。また、屋内であっても風呂場や洗面所のような湿気の多いところでは使用しないでください。</li> <li>○ショート・感電・火災の恐れがあります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●お子様だけの使用や幼児の手の届く所での使用は避けてください。</li> <li>○感電・やけど・火災の恐れがあります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●分解・修理・改造等は絶対にしないでください。</li> <li>○感電・火災・けが・故障の恐れがあります。</li> </ul>

- 印は禁止事項
- 印はその理由です

注意	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●サーモスタットを使用しないでください。</li> <li>○自動温度調節器を内蔵しているため、サーモスタットは必要ありません。</li> <li>●電源コードを傷つけたり、破損したまま使用したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。</li> <li>○漏電・感電・火災の原因になります。</li> <li>●たこ足配線は、絶対にしないでください。</li> <li>○過熱や火災の原因になります。</li> <li>●本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。</li> <li>○破損や故障の原因になります。</li> <li>●歯の鋭い魚や大型魚を飼育している水槽には使用しないでください。</li> <li>○魚が噛んだり、体当たりして、漏電・感電・破損の原因になります。</li> <li>●モーターや掃除機等の雑音源や磁気を近づけないでください。</li> <li>○誤作動の原因になります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●使用される水槽に合った容量(ワット数)のヒーターを使用してください。</li> <li>○火災や故障の原因になったり、魚類や水草に適した水温が維持できません。</li> </ul>

- 印は禁止事項
- 印はその理由です

# お願い

- 製品に貼り付けられている「警告」「注意」などのラベルは、はがさないでください。
- 直接的・間接的に警告または注意事項に相当する条件下では使用しないでください。
- 本書を紛失または破損したときは、販売店もしくは弊社インフォメーションセンターまでご連絡ください。
- 本製品を譲るときは、必ず本書も添付してください。

テトラ ジャパン株式会社  
〒153-0062 東京都目黒区三田1-6-21 アルト伊藤ビル  
弊社相談窓口:テトラインフォメーションセンター  
電話受付時間:月~金曜日 午前10時~午後12時 午後2時~午後5時 電話番号:03-3794-9977  
(土曜・日曜・祝日は休業いたします。)

※仕様および価格は予告なく変更させていただくことがあります。 21H24